

Инструкция по заправке перезаряжаемых картриджей IST для принтеров Epson



Рассмотрим заправку типового картриджа IST для Epson.

С двумя отверстиями вверху картриджа, одного для заправки чернилами и второго, как вентиляционного отверстия.

Перед заправкой снимите все резиновые заглушки.

Для более удобной заправки возьмите обычные медицинские шприцы объемом 10мл.

Заправьте шприц чернилами нужным объёмом и вставьте в заправочное отверстие (рядом надпись «push» и стрелка к отверстию).



Носик шприца (без иглы) плотно вставьте в отверстие для заправки и плавно залейте чернила из шприца в картридж. Заполните картридж примерно на 90%.

Закройте оба отверстия резиновыми заглушками (заглушки ввинчиваем в отверстие картриджа) и вставьте в принтер.

Выньте резиновую заглушку из вентиляционного отверстия. Дайте отстояться картриджам, чтобы чернила пропитали фильтр (примерно 1- 2 часа).

После этого сделайте тест дюз, если некоторые дюзы не работают, сделайте прочистку через драйвер принтера. Используйте только качественные чернила.